

Запасные части для компрессоров В НАЛИЧИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Запасные части для компрессоров В НАЛИЧИИ



№	Обозначение	Название	Назначение	Материал
1	304-98-00-01	Прокладка	АВШ-3,7/200	
2	ПВК-320.01.01.014	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
3	391.180.01.01.601	Прокладка	ПКС-7/100	
4	304-168-69-02-01	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
5	391.180.01.01.006	Прокладка	ПКС-7/100	
6	391.180.01.01.501	Прокладка	ПКС-7/100	
7	304-98-00-41	Прокладка	АВШ-3,7/200	
8	304-168-77-01	Прокладка	304-168-77-01	Паронит
9	304-168-69-02	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
10	801.121.01.00.017	Прокладка	6ГШ1,6-2/1,1-200	
11	304-98-00-39	Прокладка	АВШ-3,7/200	
12	ПВК-320.01.01.002	Прокладка	ПВК-320	
13	304-98-00-14	Прокладка	АВШ-3,7/200	
14	ПВК-320.01.01.724	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
15	ПВК-320.01.01.015	Прокладка	ПВК-320	
16	ПВК-320.01.01.133	Прокладка	ПВК-320	

17	801.121.01.12.002	Прокладка	6ГШ1,6-2/1,1-200	
18	801.121.02.00.017	Шайба дроссельная	6ГШ1,6-2/1,1-200	
19	304-168 сб.12	Клапан всасывающий I ступени	АВШ-3,7/200	
20	304-168 сб.13	Клапан всасывающий II ступени	Сборочная единица, выполняет функции всасывающего клапана I ступени компрессора	Сталь
21	304-168 сб.14	Клапан нагнетательный II ступени	Сборочная единица, выполняет функции нагнетательного клапана I ступени компрессора	Сталь
22	304-168 сб.25	Холодильник I-II ступеней	АВШ-3,7/200	
23	304-168 сб.26	Холодильник III-IV ступеней	АВШ-3,7/200	
24	304-168 сб.3-1	Поршень II ступени	АВШ-3,7/200	
25	304-168 сб.6-1	Поршень V ступени	АВШ-3,7/200	
26	304-168-0-11	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
27	304-168-0-11-01	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
28	304-168-0-11-02	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
29	304-168-0-12	Прокладка	АВШ-3,7/200	
30	304-168-0-12-01	Прокладка	АВШ-3,7/200	
31	304-168-0-5	Прокладка	АВШ-3,7/200	
32	304-168-0-8	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
33	304-168-0-9	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
34	304-168-1-3	Гильза II ступени	АВШ-3,7/200	
35	304-168-2-2	Кольцо поршневое МП165 ГОСТ 9515-81	АВШ-3,7/200	

36	304-168-2-4	Кольцо поршневое УП165x4 ГОСТ 9515-81	АВШ-3,7/200	
37	304-168-25-1	Прокладка	АВШ-3,7/200	
38	304-168-3-2	Кольцо МП130 ГОСТ 9515-81	АВШ-3,7/200	
39	304-168-3-4	Кольцо УП 130x3,5 ГОСТ 9515-81	АВШ-3,7/200	
40	304-168-6-1-6	Кольцо УП 30x2 ГОСТ 9515-81	АВШ-3,7/200	
41	304-168-69-02	Прокладка	АВШ-3,7/200	
42	304-168-69-02-01	Прокладка	АВШ-3,7/200	
43	304-168-7-2	Кольцо уплотнительное	Служит для уплотнения соединительных деталей	Резина
44	304-168-7-3	Кольцо уплотнительное	Служит для уплотнения соединительных деталей	Резина
45	304-168-77-01	Прокладка	АВШ-3,7/200	
46	304-168-8-2	Кольцо уплотнительное	АВШ-3,7/200	
47	304-168-8-3	Кольцо уплотнительное	АВШ-3,7/200	
48	304-168-9-1	Гильза V ступени	АВШ-3,7/200	
49	304-168-9-2	Кольцо уплотнительное	АВШ-3,7/200	
50	304-168-9-3	Кольцо уплотнительное	АВШ-3,7/200	
51	304-98-00-01	Прокладка	АВШ-3,7/200	
52	304-98-00-01-01	Прокладка	АВШ-3,7/200	
53	304-98-00-01-02	Прокладка	АВШ-3,7/200	
54	304-98-00-01-03	Прокладка	АВШ-3,7/200	
55	304-98-00-13	Прокладка	АВШ-3,7/200	
56	304-98-00-13-01	Прокладка	АВШ-3,7/200	

57	304-98-00-14	Прокладка	АВШ-3,7/200	
58	304-98-00-20	Прокладка	АВШ-3,7/200	
59	304-98-00-22	Прокладка	АВШ-3,7/200	
60	304-98-00-25	Прокладка	АВШ-3,7/200	
61	304-98-00-26	Прокладка	АВШ-3,7/200	
62	304-98-00-30	Прокладка	АВШ-3,7/200	
63	304-98-00-34	Прокладка	АВШ-3,7/200	
64	304-98-00-39	Прокладка	АВШ-3,7/200	
65	304-98-00-41	Прокладка	АВШ-3,7/200	
66	304-98-00-42	Кольцо	АВШ-3,7/200	
67	304-98-00-43	Кольцо	АВШ-3,7/200	
68	304-98-04-04	Гильза крейцкопфа	АВШ-3,7/200	
69	304-98-04-05	Кольцо уплотнительное	АВШ-3,7/200	
70	304-98-04-06	Кольцо уплотнительное	АВШ-3,7/200	
71	304-98-04-07	Прокладка	АВШ-3,7/200	
72	304-98-04-09	Прокладка	АВШ-3,7/200	
73	304-98-09-01	Палец поршневой	АВШ-3,7/200	
74	304-98-12-00	Крейцкопф	АВШ-3,7/200	
75	304-98-15-00	Вал коленчатый	АВШ-3,7/200	
76	304-98-16-00	Шатун	АВШ-3,7/200	
77	304-98-16-10	Вкладыш шатунного подшипника	АВШ-3,7/200	
78	304-98-16-11	Вкладыш шатунного подшипника	АВШ-3,7/200	
79	304-98-17-03	Трубка	АВШ-3,7/200	
80	304-98-25-00	Клапан нагнетательный	АВШ-3,7/200	

		ступени		
81	304-98-25-01	Пластина	АВШ-3,7/200	
82	304-98-27-02	Пластина	Обеспечивает открытие и закрытие пластинчатого клапана компрессора	Лента 70С2ХА-3П-ВТВШ-Д-К-0,6x7ГОСТ 21996-76
83	304-98-31-00	Клапан комбинированный III ступени	АВШ-3,7/200	
84	304-98-31-04	Пластина	АВШ-3,7/200	
85	304-98-31-05	Пластина	АВШ-3,7/200	
86	304-98-31-06	Пластина	АВШ-3,7/200	
87	304-98-31-07	Пружина	АВШ-3,7/200	
88	304-98-31-08	Пружина	АВШ-3,7/200	
89	304-98-31-09	Пружина	АВШ-3,7/200	
90	304-98-32-01	Прокладка	АВШ-3,7/200	
91	304-98-32-02	Кольцо уплотнительное	АВШ-3,7/200	
92	304-98-32-04	Прокладка	АВШ-3,7/200	
93	304-98-32-07	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
94	304-98-32-09	Прокладка	АВШ-3,7/200	
95	304-98-32-10	Прокладка	АВШ-3,7/200	
96	304-98-34-00	Клапан (комбинированный IV ступени)	Сборочная единица, выполняет функции нагнетательного и всасывающего клапана IV ступени компрессора	Сталь
97	304-98-34-03	Пластина	Обеспечивает открытие и закрытие комбинированного клапана компрессора	Сталь 30ХГСА ГОСТ4543-71
98	304-98-34-04	Пластина	Обеспечивает открытие и закрытие комбинированного клапана компрессора	Сталь 30ХГСА ГОСТ4543-71
99	304-98-34-05	Пластина	Обеспечивает открытие и закрытие комбинированного клапана компрессора	Сталь 30ХГСА ГОСТ4543-71
100	304-98-34-06	Пружина	Обеспечивает открытие и закрытие комбинированного клапана компрессора	Сталь

101	304-98-34-07	Пружина	Обеспечивает открытие и закрытие комбинированного клапана компрессора	Сталь
102	304-98-34-08	Пружина	АВШ-3,7/200	
103	304-98-35-02	Кольцо уплотнительное	Служит для уплотнения соединительных деталей	Медь
104	304-98-35-04	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
105	304-98-37-00	Клапан	АВШ-3,7/200	
106	304-98-37-04	Пружина	Обеспечивает открытие и закрытие комбинированного клапана компрессора	Сталь
107	304-98-37-05	Пружина	Обеспечивает открытие и закрытие комбинированного клапана компрессора	Сталь
108	304-98-37-07	Пластина	Обеспечивает открытие и закрытие комбинированного клапана компрессора	Сталь
109	304-98-38-01	Прокладка	АВШ-3,7/200	
110	304-98-38-02	Прокладка	АВШ-3,7/200	
111	304-98-38-04	Кольцо уплотнительное	АВШ-3,7/200	
112	304-98-38-06	Прокладка	АВШ-3,7/200	
113	304-98-38-09	Прокладка	АВШ-3,7/200	
114	304-98-38-11	Прокладка	АВШ-3,7/200	
115	304-98-38-12	Прокладка	АВШ-3,7/200	
116	304-98-42-00	Насос масляный	АВШ-3,7/200	
117	304-98-42-08	Прокладка	АВШ-3,7/200	
118	304-98-42-11	Пружина	АВШ-3,7/200	
119	304-98-42-13	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	фибра
120	304-98-42-21	Прокладка	АВШ-3,7/200	
121	304-98-42-46	Прокладка	АВШ-3,7/200	
122	304-98-61-00	Палец	АВШ-3,7/200	
123	391-103-08-00А1	Клапан предохранительный	АВШ-3,7/200	

124	391-103-17-00A1	Клапан предохранительный	АВШ-3,7/200	
125	391-103-25-00	Клапан предохранительный	АВШ-3,7/200	
126	391-103-35-00А	Клапан предохранительный	АВШ-3,7/200	
127	391-103-36-01	Прокладка	АВШ-3,7/200	
128	391-103-36-05	Прокладка	АВШ-3,7/200	
129	391-103-36-07	Прокладка	АВШ-3,7/200	
130	391-103-36-08	Прокладка	АВШ-3,7/200	
131	391-103-36-09	Прокладка	АВШ-3,7/200	
132	391-103-36-12	Прокладка	АВШ-3,7/200	
133	391-103-40-04	Прокладка	АВШ-3,7/200	
134	391-169-0-12	Прокладка	АВШ-3,7/200	
135	391-169-2-1	Прокладка	АВШ-3,7/200	
136	391-169-2-4	Прокладка	АВШ-3,7/200	
137	391.169.01.002	Прокладка	АВШ-3,7/200	
138	391.169.01.003	Прокладка	АВШ-3,7/200	
139	391.169.01.004	Прокладка	АВШ-3,7/200	
140	391.169.01.005	Прокладка	АВШ-3,7/200	
141	391.169.01.011	Гильза I ступени	АВШ-3,7/200	
142	391.169.01.021	Гильза III ступени	АВШ-3,7/200	
143	391.169.01.031	Гильза IV ступени	АВШ-3,7/200	
144	391.169.01.103	Кольцо МП 175 ГОСТ 9515-81	АВШ-3,7/200	
145	391.169.01.104	Кольцо УП 175x4 ГОСТ 9515-81	АВШ-3,7/200	
146	391.169.01.203	Кольцо МП 135 ГОСТ 9515-81	АВШ-3,7/200	
147	391.169.01.203 391.169.01.204	Кольцо УП 135x3,5 ГОСТ 9515-81	АВШ-3,7/200	

148	391.169.01.210	Поршень II ступени	АВШ-3,7/200	
149	391.169.01.301	Поршень III ступени	АВШ-3,7/200	
150	391.169.01.302	Кольцо УП 85x3 ГОСТ 9515-81	АВШ-3,7/200	
151	391.169.01.401	Поршень IV ступени	АВШ-3,7/200	
152	391.169.01.402	Кольцо УП 50x2,5 ГОСТ 9515-81	АВШ-3,7/200	
153	304.312.01.001	Маховик	ВШ-2,3/230	
154	304.312.01.001-01	Маховик	ВШ-2,3/230	
155	304.312.01.012	Прокладка	ВШ-2,3/230	
156	304.312.01.057	Прокладка	ВШ-2,3/230	
157	304.312.01.172	Прокладка	ВШ-2,3/230	
158	304.312.01.222	Прокладка	ВШ-2,3/230	
159	304.312.01.223	Прокладка	ВШ-2,3/230	
160	304.312.01.316	Прокладка	ВШ-2,3/230	
161	304.312.18.021	Ролик	ВШ-2,3/230	
162	304.312.18.022	Ось	ВШ-2,3/230	
163	304.312.04.003	Крейцкопф	ВШ-2,3/230	
164	304.312.06.010	Поршень V ступени	ВШ-2,3/230	
165	304.312.06.011	Кольцо маслоподающее	ВШ-2,3/230	
166	304.312.50.040	Насос масляный	ВШ-2,3/230	
167	304.312.50.050	Вал коленчатый в сборе	ВШ-2,3/230	
168	304.312.80.004	Шпонка	ВШ-2,3/230	
169	304.312.90.001	Полумуфта ведущая	ВШ-2,3/230	
170	401-10-1	Поршень IV ступени	ВШ-2,3/400	
171	401-10-3	Кольцо уплотнительное	ВШ-2,3/400	
172	401-11-1-7	Кольцо	ВШ-2,3/400	

		маслоподающее		
173	401-1-12	Прокладка	ВШ-2,3/400	
174	401-1-16	Прокладка	ВШ-2,3/400	
175	401-1-2-12	Прокладка	ВШ-2,3/400	
176	401-15-21	Набор прокладок	ВШ-2,3/400	
177	401-1-7	Шайба	ВШ-2,3/400	
178	401-7-1-1	Стержень пальца	ВШ-2,3/400	
179	401-1-8	Шайба	ВШ-2,3/400	
180	401-2-2	Прокладка	ВШ-2,3/400	
181	401-2-4	Прокладка	ВШ-2,3/400	
182	401-2-5	Прокладка	ВШ-2,3/400	
183	401-2-7	Прокладка	ВШ-2,3/400	
184	401-2-8	Прокладка	ВШ-2,3/400	
185	401-3-1	Прокладка	ВШ-2,3/400	
186	401-3-1-1	Крейцкопфный блок	ВШ-2,3/400	
187	401-3-2	Клапан	ВШ-2,3/400	
188	401-3-3	Крышка цилиндра II ступени	ВШ-2,3/400	
189	401-3-5	Прокладка	ВШ-2,3/400	
190	401-3-6	Прокладка	ВШ-2,3/400	
191	401-3-7	Прокладка	ВШ-2,3/400	
192	401-4	Прокладка	ВШ-2,3/400	
193	401-5	Прокладка	ВШ-2,3/400	
194	401-5-1	Цилиндр IV ступени	ВШ-2,3/400	
195	401-6-1-2	Седло	Обеспечивает установку клапана в головке цилиндра и проход воздуха через клапан	Сталь
196	401-6-1-3	Тарелка	Обеспечивает открытие и закрытие тарельчатого клапана компрессора	Сталь
197	401-6-1-4	Пружина	ВШ-2,3/400	
198	401-6-2-2	Гильза	ВШ-2,3/400	

199	401-6-2-3	Прокладка	ВШ-2,3/400	
200	401-7-1	Палец поршня	ВШ-2,3/400	
201	401-7-2	Кольцо маслосъемное	ВШ-2,3/400	
202	401-7-3	Кольцо пружинное	ВШ-2,3/400	
203	401-7-5	Кольцо уплотнительное	ВШ-2,3/400	
204	401-8-1	Кольцо уплотнительное	ВШ-2,3/400	
205	401-8-2	Кольцо маслосъемное	ВШ-2,3/400	
206	401-9-1	Поршень III ступени	ВШ-2,3/400	
207	401-9-4	Кольцо уплотнительное	ВШ-2,3/400	
208	сб.401-10	Поршень IV ступени с шатуном	ВШ-2,3/400	
209	сб.401-1-7-1	Палец муфты	Сборочная единица. Передают крутящий момент от вала привода вентилятора к крыльчатке	Резина Сталь
210	сб.401-2-1	Клапанная доска I ступени в сборе	ВШ-2,3/400	
211	сб.401-3-2	Клапан	ВШ-2,3/400	
212	сб.401-3-3	Клапан	Сборочная единица, выполняет функции нагнетательного клапана II ступени компрессора	Сталь
213	сб.401-6-1	Клапан V ступени	ВШ-2,3/400	
214	сб.401-6-2	Цилиндр в сборе с гильзой	ВШ-2,3/400	
215	сб.401-7-1	Шатун в сборе	ВШ-2,3/400	
216	сб.401-7-2	Поршень I ступени со втулками	ВШ-2,3/400	
217	сб.401-8-1	Поршень II ступени со втулками	ВШ-2,3/400	

218	сб.401-9-1	Крейцкопф со втулками	ВШ-2,3/400	
219	304.314.00.001	Прокладка	ВШ-3/100	
220	304.314.00.002	Прокладка	ВШ-3/100	
221	304.14.01.002	Прокладка	ВШ-3/100	
222	304.314.02.002	Прокладка	ВШ-3/100	
223	304.314.03.001	Цилиндр III ступени	ВШ-3/100	
224	391.171.00.003	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
225	391.171.01.005	Шайба дроссельная	Применяется для манометров	Медь
226	391.171.01.100	Холодильник V ступени	ВШ-4,2/200	
227	391.171.02.002	Прокладка	ВШ-4,2/200	
228	391.171.02.003	Прокладка	ВШ-4,2/200	
229	391.171.02.008	Прокладка	ВШ-4,2/200	
230	391.313.00.015	Втулка распорная	ВШВ-2,3/230	
231	391.313.02.000	Блок холодильников	ВШВ-2,3/230	
232	391.313.03.009	Пружина	ВШВ-2,3/230	
233	391.313.61.162	Мембрана	ВШВ-2,3/230	
234	391.313.61.164	Пружина	ВШВ-2,3/230	
235	391.313.61.300	Устройство продувочное	ВШВ-2,3/230	
236	391.313.63.000	Клапан перепускной	ВШВ-2,3/230	
237	391.313.64.002	Прокладка	ВШВ-2,3/230	
238	391.313.65.000	Устройство разгрузочное	ВШВ-2,3/230	
239	391.313.65.003	Мембрана	ВШВ-2,3/230	
240	391.313.72.000	Блок холодильников	ВШВ-2,3/230	

241	391.313.72.005	Прокладка	ВШВ-2,3/230	
242	391.313.72.006	Прокладка	ВШВ-2,3/230	
243	391.314.02.190	Клапан предохранительный	ВШВ-3/100	
244	391.314.02.190-02	Клапан предохранительный	ВШВ-3/100	
245	391.314.03.000	Блок холодильников	ВШВ-3/100	
246	391.314.11.200	Клапан обратный	ВШВ-3/100	
247	304-150 1-13-7	Кольцо упругое	ГК-0,17/45М	
248	304-150-1-13-5	Палец	ГК-0,17/45М	
249	304-150-1-13-6	Втулка распорная	ГК-0,17/45М	
250	304-150-1-13-7	Кольцо упругое	ГК-0,17/45М	
251	304-150-1-5-4	Кольцо У100х3	ГК-0,17/45М	
252	304-150-1-6-3	Кольцо поршневое У60х2,5	ГК-0,17/45М	
253	06.16.01.03.000	Цилиндр	ДПВ2-200/6-3	
254	304-168 сб.13	Клапан	АВШ-3,7/200	
255	304-168 сб.14	Клапан	АВШ-3,7/200	
256	304-98-34-00	Клапан	АВШ-3,7/200	
257	304-98-37-00	Клапан	Сборочная единица, выполняет функции нагнетательного и всасывающего клапана V ступени компрессора	Сталь
258	сб.401-3-2	Клапан	Сборочная единица, выполняет функции всасывающего клапана II ступени компрессора	Сталь
259	сб.401-3-3	Клапан	ВШ-2,3/400	
260	сб.401-6-1	Клапан	ВШ-2,3/400	
261	01.00.013	Прокладка	ПВК-320	
262	01.00.014	Прокладка	ПВК-320	
263	01.00.014-01	Прокладка	ПВК-320	
264	01.00.014-03	Прокладка	ПВК-320	

265	01.00.014-04	Прокладка	ПВК-320	
266	01.01.002	Прокладка	ПВК-320	
267	01.01.004	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
268	01.01.005	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
269	01.01.009	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
270	01.01.012	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
271	01.01.014	Прокладка	ПВК-320	
272	01.01.015	Прокладка	ПВК-320	
273	01.01.018	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
274	01.01.044	Болт	ПВК-320	
275	01.01.045	Шайба	Служит для крепления деталей	Сталь
276	01.01.046	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
277	01.01.047-01	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
278	01.01.047-01	Прокладка	ПВК-320	
279	01.01.047-01	Прокладка	ПВК-320	
280	01.01.103	Гильза	ПВК-320	
281	01.01.107	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
282	01.01.130	Головка цилиндра I ступени	ПВК-320	
283	01.01.133	Прокладка	ПВК-320	
284	01.01.285	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
285	01.01.286	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь

286	01.01.290	Клапан всасывающий	ПВК-320	
287	01.01.292	Пластина	Обеспечивает открытие и закрытие пластинчатого клапана компрессора	Сталь
288	01.01.310	Клапан нагнетательный	ПВК-320	
289	01.01.401	Кольцо уплотнительное	Применяется для уплотнения поршня	Суперфлувис
290	01.01.402	Экспандер	Выполняет функцию пружины (обеспечивает первоначальное прижатие поршневых колец к рабочей поверхности цилиндра и создания на них перепада давления)	Сталь
291	01.01.410	Поршень I-II ступени	ПВК-320	
292	01.01.520	Клапан всасывающий	ПВК-320	
293	01.01.550	Клапан нагнетательный	ПВК-320	
294	01.01.582	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
295	01.01.720-01	Система смазки	ПВК-320	
296	01.01.724	Прокладка	ПВК-320	
297	01.01.770	Вал коленчатый	ПВК-320	
298	01.01.790	Головка цилиндра I ступени задняя	ПВК-320	
299	02.01.005	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Медь
300	09.04.002	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
301	12.00.003	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
302	13.00.005	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
303	13.09.006	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных	Паронит

			деталей	
304	391.180.00.00.003	Прокладка	ПКС-7/100	
305	391.180.01.01.001	Головка II ступени	ПКС-7/100	
306	391.180.01.01.002	Доска клапанная	ПКС-7/100	
307	391.180.01.01.003	Прокладка	ПКС-7/100	
308	391.180.01.01.004	Прокладка	ПКС-7/100	
309	391.180.01.01.004-01	Прокладка	ПКС-7/100	
310	391.180.01.01.006	Прокладка	ПКС-7/100	
311	391.180.01.01.042	Блок цилиндров I ступени	ПКС-7/100	
312	391.180.01.01.204	Гильза IV ступени	ПКС-7/100	
313	391.180.01.01.500	Холодильник I ступени	ПКС-7/100	
314	391.180.01.01.501	Прокладка	ПКС-7/100	
315	391.180.01.01.600	Холодильник II ступени	ПКС-7/100	
316	391.180.01.01.601	Прокладка	ПКС-7/100	
317	391.180.01.01.701	Гильза III ступени	ПКС-7/100	
318	391.180.01.01.801	Поршень III ступени	ПКС-7/100	
319	391.180.01.01.901	Поршень IV ступени	ПКС-7/100	
320	391.180.01.02.000	Холодильник III-IV ступени	ПКС-7/100	
321	391.180.01.23.000	Клапан предохранительный I ступени	ПКС-7/100	
322	391.180.01.23.000-01	Клапан предохранительный II ступени	ПКС-7/100	
323	391.180.01.23.000-02	Клапан предохранительный III ступени	ПКС-7/100	

324	391.180.01.23.000-03	Клапан предохранительный IV ступени	ПКС-7/100	
325	391.180.01.23.002	Пружина	ПКС-7/100	
326	391.180.14.00.001	Прокладка	ПКС-7/100	
327	391.180.15.00.003	Прокладка	ПКС-7/100	
328	391.180.15.00.006	Прокладка	ПКС-7/100	
329	391.180.15.00.007	Прокладка	ПКС-7/100	
330	391.195.00.00.001	Обойма	ПКСА-9/200	
331	391.195.00.00.002	Крышка	ПКСА-9/200	
332	391.195.00.00.003	Крышка	ПКСА-9/200	
333	391.195.00.00.004	Полумуфта	ПКСА-9/200	
334	391.195.00.00.005	Полумуфта	ПКСА-9/200	
335	391.195.00.00.006	Кольцо	ПКСА-9/200	
336	391.195.01.01.001	Доска клапанная	ПКСА-9/200	
337	391.195.01.01.102	Гильза IV ступени	ПКСА-9/200	
338	391.195.01.01.403	Кольцо УП 140х3,5 ГОСТ 9515-81	ПКСА-9/200	
339	391.195.01.01.404	Кольцо МП 140 ГОСТ 9515-81	ПКСА-9/200	
340	391.195.01.01.410	Поршень Ist.	ПКСА-9/200	
341	391.195.01.04.000	Клапан предохранительный I ступени	ПКСА-9/200	
342	391.195.01.04.000-01	Клапан предохранительный II ступени	ПКСА-9/200	
343	391.195.01.04.000-02	Клапан предохранительный	ПКСА-9/200	
344	391.195.01.04.000-03	Клапан предохранительный	ПКСА-9/200	
345	391.195.01.04.000-	Кольцо ГОСТ	ПКСА-9/200	

	04	18859-73		
346	391.195.02.01.201	Гильза IV ступени	ПКСА-9/200	
347	391.195.02.01.301	Поршень IV ступени	ПКСА-9/200	
348	391.195.02.01.302	Кольцо поршневое	ПКСА-9/200	
349	391.195.06.06.000	Клапан предохранительный	ПКСА-9/200	
350	391.195.08.00.009	Прокладка	ПКСА-9/200	
351	391.195.08.00.010	Прокладка	ПКСА-9/200	
352	391.195.08.00.011	Прокладка	ПКСА-9/200	
353	06.02.026	Манжета	Обеспечивает уплотнение клапана постоянного давления	Резина
354	10.00.005	Прокладка	УКС-400В-131	
355	10.00.006	Прокладка	УКС-400В-131	
356	10.00.007	Прокладка	УКС-400В-131	
357	10.00.009	Прокладка	УКС-400В-131	
358	10.00.011	Прокладка	УКС-400В-131	
359	10.00.350-01	Клапан предохранительный	УКС-400В-131	
360	10.00.350-02	Клапан предохранительный	УКС-400В-131	
361	10.00.350-04	Клапан предохранительный	УКС-400В-131	
362	10.00.350-06	Клапан предохранительный	УКС-400В-131	
363	10.00.350-08	Клапан предохранительный	УКС-400В-131	
364	10.00.350-14	Клапан предохранительный	УКС-400В-131	
365	11.00.017	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных деталей	Паронит
366	11.00.180	Прокладка в сборе	УКС-400В-131	
367	407-24	Прокладка	Обеспечивает герметичность соединительных	Медь

			деталей	
368	416-42-14	Прокладка	УКС-400В-П4	
369	Щит управления ГРБ	Щит управления ГРБ	Газоразделительный блок	
370	801.121.01.00.016	Прокладка	6ГШ1,6-2/1,1-200	
371	050-056-36-2-2	Кольцо ГОСТ 18859-73	АВШ-3,7/200	
372	056-066-58-2-2	Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73	АВШ-3,7/200	
373	085-091-36-2-2	Кольцо ГОСТ 18829-73	АВШ-3,7/200	
374	090-096-36-2-2	Кольцо ГОСТ 18829-73	АВШ-3,7/200	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.uralkz.nt-rt.ru | эл. почта: usk@nt-rt.ru