

Запасные части
для капитального ремонта
компрессоров

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.uralkz.nt-rt.ru | эл. почта: usk@nt-rt.ru

Запасные части для капитального ремонта компрессоров



Состав комплекта для капитального ремонта:

- 6ГШ1,6-2/1,1-200
- АВШ-3,7/200
- АВШ-3,7/200М
- АВШ-6/8
- АВШ-6/10
- АГШ-5/1,1-250
- АГШ-9/7-250
- ВШ-4,2/200
- ВШВ-1/40
- ВШВ-2,3/230 (без холодильника)
- ВШВ-3/100
- ВШВ-2,3/230М
- ПКС-7/100
- ПКС-8/101
- ПКС-16/101
- ПКСА-5/101
- ПКСА-9/200

Запасные части (ЗИП) для капитального ремонта компрессоров.

№	Обозначение	Название	Назначение	Материал
1	ВШ-2,3/400 401-6-1-3	Тарелка	Обеспечивает открытие и закрытие тарельчатого клап	сталь
2	ВШ-2,3/400 Сб.401	Компрессор ТУ 26-12-89- 82	Предназначен для сжатия и перемещения воздуха от а	Картер выполнен из чугуна, остальные основные дета
3	401-6-1-4	Пружина	Обеспечивает закрытие тарельчатого клапана компрессора	Сталь

4	ВШ-2,3/400 401-6-6	Головка цилиндра	Служит для размещения и крепления всасывающего и нагнетательного клапанов V ступени	сталь
5	ВШ-2,3/400 Сб.401-6-1	Клапан V ступени	Работает как всасывающий или как нагнетательный. Всасывающий пропускает воздух из полости всасывания в рабочую полость цилиндра и не пропускает газ из полости цилиндра в полость всасывания. Нагнетательный Пропускает воздух из рабочей полости цилиндра в полость нагнетания в период нагнетания и не пропускает его из полости нагнетания в рабочую полость цилиндра	сталь

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.uralkz.nt-rt.ru | эл. почта: usk@nt-rt.ru